

EXTERNÍ SENZOR PRO E-ITN 40

POPIS

Externí senzor pro E-ITN 40 zajišťuje měření teploty na otopných tělesech, kde není možné instalovat indikátor E-INT 40. Instalace indikátoru s externím senzorem spočívá v montáži dvou položek, a to indikátoru a senzoru zvlášť. Indikátor se nasadí na základnu na zed'. Sensor se připevní na základovou desku z hliníkové slitiny, která se montuje na radiator.

Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplotnosné látky větší nebo rovnou 35°C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplotnosné látky menší nebo rovnou 105°C a zároveň zde nelze umístit indikátor z důvodu jeho rozměrů nebo dlouhodobých nepříznivých tepelných podmínek.

Po připojení externího senzoru k indikátoru E-ITN 40 se na displeji indikátoru zobrazí „E.Sens“ a indikátor se automaticky přepne do režimu externího senzoru. Dojde ke smazání všech historických hodnot.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Podmínky registrace	Teplota snímače na otopném tělese $\geq 23^{\circ}\text{C}$ a teplotní rozdíl mezi střední teplotou teplotnosné látky a teplotou okolí $\leq 5\text{K}$ (dle normy EN 834:2013), odlišné podmínky pro registraci v letním období
Rozsah použití	$t_{\min} \geq 35^{\circ}\text{C}$ (min. teplota teplotnosné látky) $t_{\max} \leq 105^{\circ}\text{C}$ (max. teplota teplotnosné látky)
Kontrola funkce	Automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná
Elektronická plomba	Ano
Krytí	IP 42

KONTAKT

APATOR POWOGAZ CZECHIA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Česká republika

Tel.: +420 583 718 261

E-mail: prodej@metra-su.cz

Web: www.apator.cz

Váš distributor:

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

K2025/10a