

TEPLOMĚR NÁSTĚNNÝ VNT

Popis a použití

Dvojkovový teploměr VNT je určen k měření teploty v měřicím rozsahu 0-40°C v obytných místnostech. Měřená hodnota nesmí překročit maximální rozsah stupnice. Stupnice teploměru je vyrobena z plastu s digitálním potiskem. Teploměr vyráběn ve dvou provedeních:

- kruhový
- čtvercový

Teploměr je určen výhradně k použití v interiéru. Vlhkost v interiéru nesmí být vyšší než 60%. Teploměr nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu a nesmí být umístěn nad zdroj tepla.

Teploměr nesmí být vystaven působení chemikálií.

Při manipulaci a údržbě je nutné vyhnout se kontaktu s ukazatelem.

Technické údaje

Rozsah stupnice	-10÷50 °C
Měřicí rozsah	0÷40 °C
Dělení stupnice	po 1°C
Přesnost	±2 % z celého rozsahu
Vnější rozměr [mm]	ø 190 nebo 200x200
Hmotnost	cca 0,4 kg

Podmínky skladování

Skladovací prostory musí být prosty chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S teploměry je nutno zacházet šetrně, bez větších rázů.

Teploměry musí být umístěny v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 60 % a teplotou 0 až 30 °C, bez náhlých tepelných změn.

Likvidace

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady teploměru VNT odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka

Za předpokladu, že bude VNT umístěn a používán ve stanoveném prostředí a v souladu s popisem použití, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky

- při nešetrném zacházení

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

Fax: 583 718 150

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: <http://www.metra-su.cz>