



**Podmínky skladování**

Skladování je možno provádět v uzavřených větraných prostorech v rozmezí teplot 0-40°C s relativní vlhkostí max. 80%. Skladováním překládáním nesmí dojít k mechanickému poškození přístroje. S termostaty je nutno zacházet šetrně, bez silnějších otřesů a rázů.

**Likvidace**

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

**Možné drobné závady a jejich odstraňování**

Závady termostatů odstraňuje výhradně výrobce

**Záruka**

Za předpokladu, že termostat bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu k montáži a obsluze, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- Při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- Při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníků
- Při neodborném zacházení a instalaci do jiného zařízení, než je stanoveno návodem
- V případě, že termostat byl vystaven prostředí jinému, než je stanoveno v návodu

**Záruční a pozáruční opravy**

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

**APATOR METRA s.r.o.**

Havlíčková 919/24  
787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

E-mail: [prodej@metra-su.cz](mailto:prodej@metra-su.cz)

www: [www.metra-su.cz](http://www.metra-su.cz)