

EXTERNÍ SENZOR E-ITN 40

Popis a použití

Externí senzory pro E-ITN 40 zajišťuje měření teploty na otopných tělesech, kde není možné instalovat indikátor E-ITN 40. Instalace indikátoru s externím senzorem spočívá v montáži dvou položek, a to indikátoru a senzoru zvlášť. Indikátor se nasadí na základnu uchycenou na zeď. Senzor je uchycen na základní desku z hliníkové slitiny, která se namontuje na otopné těleso.

Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách s nejnižší projektovanou teplotou teplosné látky větší nebo rovnou 35°C a nevyšší střední projektovanou teplotou teplosné látky menší nebo rovnou 105°C a zároveň zde nelze umístit indikátor z důvodu jeho rozměrů nebo dlouhodobých nepříznivých teplotních podmínek.

Po připojení externího senzoru k indikátoru E-ITN 40 se na displeji indikátoru zobrazí „E.SenS“ a indikátor se automaticky přepne do režimu externího senzoru. Dojde ke smazání všech historických hodnot.

Technická specifikace

Rozsah použití (teplonosná látka)	$t_{\min} \geq 35^{\circ}\text{C}$ $t_{\max} \leq 105^{\circ}\text{C}$
Podmínky	Teplota snímače na otopném tělese $\geq 23^{\circ}\text{C}$ a teplotní rozdíl mezi střední teplotou teplosné látky a teplotou okolí $\leq 5\text{K}$ (dle normy EN 834:2013), odlišné podmínky pro registraci v letním období
Krytí	IP 42
Elektronická plomba	ano

Přeprava a skladování

Přeprava:

- Přeprava je možná všemi zastřešenými dopravními prostředky
- Zboží musí být přepravováno v originálním balení
- Zboží v originálním balení musí být chráněno před mechanickým poškozením
- Nesmí být přepravováno s agresivními látkami
- Teplota během přepravy od -10°C do +55°C
- Relativní vlhkost prostředí během přepravy od 45% do 75%

Skladování

- Zabaleny v originálních obalech od výrobce a uloženy v sáčcích
- Teplota skladování od +10°C do +30°C
- Relativní vlhkost od 45% do 75%
- Přístroje musejí být skladovány v čistém prostředí bez agresivních látek a uloženy tak, aby nedošlo k jejich poškození

Likvidace

Toto zařízení podléhá speciálnímu režimu nakládání s odpady dle zákona o odpadech v platném znění.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady na Externím senzoru pro E-ITN 40 odstraňuje výhradně výrobce

Záruka

Za předpokladu instalace a používání externího senzoru pro E-ITN 40 v souladu s pokyny uvedenými v Instalačním a servisním návodu, poskytuje výrobce na kompletní přístroj záruku dle platných zákonných ustanovení, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj používán v rozporu s Instalačním a servisním návodem, nebo byl poškozen:

- Při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- Při montáži nebo demontáži na zařízení zákazníka
- Při neodborném zacházení a instalaci na jiné zařízení, než je stanoveno návodem
- V případě, že byl výrobek vystaven jinému prostředí, než je stanoveno v návodu
- V případě, že bude výrobek uživatelem prokazatelně poškozen mechanicky či jiným způsobem

Prohlášení o shodě, prohlášení ke směrnici RoHS

Prohlášení o shodě a prohlášení ke směrnici RoHS naleznete na stránkách výrobce: www.apator.cz

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR POWOGAZ CZECHIA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: www.apator.cz