

Optický komunikační modul

NAXOM

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčkova 919/24 787 01 Šumperk Česká republika

tel.: +420 583 718 e-mail: prodej@metra-su.cz http://www.metra-su.cz



Obsah

1 Ins	talace připínacího modulu na vodoměr	3
1.1	Kompatibilita s vodoměry	3
1.2	Instalace modulu NAXOM-1a, OP-04-1a	3
1.3	Instalace modulu NAXOM-1b, OP-04-1b	5
1.4	Instalace modulu NAXOM-2, OP-04-2	6
2 Koi "Wmbus	nfigurace modulu vaplikaci SPIDAP Mobile pomocí panelu Instalace a s – isntallment"	servis – 8
2.1	Probuzení modulu pomocí magnetu	8
2.2	Instalace a konfigurace modulu na provozním vodoměru	8
2.3	Klíče AES (přístupové kódy)	12
3 Os	tatní informace	13
3.1	Information contained on the module housing	13
3.2	Informace přenášené v rádiovém rámci	13
3.3	Profily modulů	14



1 Instalace připínacího modulu na vodoměr

1.1 Kompatibilita s vodoměry

- NAXOM-1a (OP-04-1a)* pouze pro vybraný rádiový profil a vybrané vodoměry JS/JS90 1.6÷2.5 Smart+; JS 1.6÷2.5 Smart C+; JS/JS90 1.6÷2.5 Smart D+
- NAXOM-1b (OP-04-1b) pro všechny dostupné rádiové profily a vodoměry JS/JS90 1.6÷4 Smart+; JS 1.6÷4 Smart C+; JS/JS90 1.6÷4 Smart D+
- NAXOM-2 (OP-04-2) pro všechny dostupné rádiové profily a vodoměry řady SV-RTK 2.5÷4, SV-RTK 16

*Neplatí pro profil vodovodního potrubí

1.2 Instalace modulu NAXOM-1a, OP-04-1a

Prvním krokem při instalaci modulu OP-04-1a je nalezení středícího výstupku na krytu. Ten je vyznačen na níže uvedeném obrázku.



Obrázek 1: Pohled na modul OP-04-1a před montáží na vodoměr



Středicí výstupek by měl být umístěn tak, aby se při nasazování modulu na sklo vodoměru nacházel v prohlubni umístěné ve skle vodoměru pod číslem 1.



Obrázek 2: Pohled na číslici "1" umístěnou na skle počítadla

Po správném nasazení modulu na sklo vodoměru jej jemně přitlačte ke sklu vodoměru tak, aby modul zapadl na sklo vodoměru.



Obrázek 3: Pohled na sestavená vodoměr JS Smart + s modulem OP-04-1a



1.3 Instalace modulu NAXOM-1b, OP-04-1b

Prvním krokem při instalaci modulu OP-04-1b je nalezení středícího výstupku na krytu. Ten je vyznačen na níže uvedeném obrázku.



Obrázek 4: Pohled na modul OP-04-1b před montáží na vodoměr JS Smart+

Středící výstupek by měl být umístěn tak, aby při nasazování modulu na sklo vodoměru nacházel v prohlubni umístěné na skle vodoměru pod číslem 1.



Obrázek 5: Pohled na číslici "1" na skle počítadla



Po správném nasazení modulu na sklo vodoměru jej jemně přitlačte ke sklu vodoměru tak, aby modul zapadl na sklo vodoměru.



Obrázek 6: Pohled na sestavený vodoměr JS Smart+ s modulem OP-04-1b

1.4 Instalace modulu NAXOM-2, OP-04-2

Prvním krokem při instalaci modulu OP-04-2 je nalezení středícího výstupku na krytu. Ten je vyznačen na níže uvedeném obrázku.



Obrázek 7: Pohled na modul OP-04-2 před montáží na vodoměr SV-RTK



Středící výstupek by měl být umístěn tak, aby se při nasazování modulu na sklo vodoměru nacházel uvnitř prohlubně umístěné na skle vodoměru.



Obrázek 8: Pohled na sklo vodoměru

Po správném nasazení modulu na sklo vodoměru jej jemně přitlačte ke sklu vodoměru tak, aby modul zapadl na sklo vodoměru.



Obrázek 9: Pohled na nastavený vodoměr SV-RTK s modulem OP-04-2



2 Konfigurace modulu v aplikaci SPIDAP Mobile pomocí panelu Instalace a servis – "Wmbus – isntallment"

Rádiový modul od společnosti Apator Powogaz S.A. může být zákazníkovy dodán dvěma způsoby:

- Modul dorazí zákazníkovi nainstalovaný na vodoměru, plně nakonfigurovaný a s nahraným příslušným profilem v závislosti na typu vodoměru, na kterém je nainstalován. Takový modul je připraven k provozu, ale zůstává ve režimu spánku. Zákazník jej musí probudit pomocí magnetu. Konfigurace z výroby je potvrzena záruční nálepkou umístěnou na spojení mezi rádiovým modulem a vodoměry.
- Zákazníkovi je dodán pouze samotný modul. Modul musí projít procesem instalace a konfigurace na funkčním vodoměru u zákazníka.

2.1 Probuzení modulu pomocí magnetu

K probuzení spícího modulu je třeba na dobu alespoň 10 sekund přiložit neodymový magnet o průměru 10 mm a tloušťce 3 mm nebo feritový magnet o průměru 20 mm a tloušťce 5 mm. Magnet by měl být umístěn na krytu modulu nad optickým systémem v místě uvedeném na obrázku níže.



Obrázek 10: Probuzení modulu na příkladu OP-04-1a

2.2 Instalace a konfigurace modulu na provozním vodoměru

Před zahájením používání mobilní aplikace musí bát v telefonu povoleno Bluetooth, aby se mohl připojit k převodníku APT-VERTI-1 umístěnému v blízkosti. Poté se přihlaste do mobilní aplikace SPIDAP (obr. 11). Po přihlášení zvolte v levém horním rohu nastavení (obr. 12) a přejděte na zařízení Bluetooth ("Bluetooth devices") (obr. 13). Jak je převodník zapnutý, vyberte jej ze seznamu zařízení (lze jej rozpoznat podle sériového čísla zařízení, které je umístěno na štítku na zadní straně převodníku), jak je znázorněno na obr. 14. Po výběru převodníku VERTI se zobrazí okno "Žádost o párování Bluetooth" (obr. 15). Heslo pro převodník je: 0000. Po potvrzení bude zařízení spárováno.

NAXOM



M2024/07a

Návod k instalaci a obsluze

	Spid	ap	SPID/AP *		
			mail@mail.com mail@mail.com		
SPID/AP	1	2	🤪 Account		
APATOR	Device configuration	Installation and service	Bluetooth devices	lation ervice	
() E-mail			Settings		
4			••• Keys		
•	10111		(?) Help	_	
I accept privacy policy		11.	Fault reporting		
	Radio reading	Data logger	🗮 Change log	logger	
Forgot your password? LOGIN			DELETE PROFILE		
Version: 0.90.23		(_)		0	
	Subsequent	Radio		dio	
	verification	environment		nment	
brázek 11: Přihlášení do aplikace	Obrázek 12: Spi	uštění nastavení	Obrázek 13: Výb	oěr "Zařízení	

← Bluetooth devices			
Available devices			
VERTI 537 00:80:E1:C3:68:81			
Search for Bluetooth devices			

Obrázek 14: Výběr APT-VERTI-1

Available devices	Available devices					
POW-040211NB						
Bluetooth pairing requ	lest					
Enter PIN to pair with VERT	l 537 (Try 0000 or					
1234).	1234).					
Usually 0000 or 1234	PIN Usually 0000 or 1234					
Cancel	Pair					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 0					
qwert	y u i o p					
a s d f g	h j k l					
	b n m 🗵					
!#1 Polsk	Done					

Obrázek 15: Zadání PIN kódu pro spárování převodníku s aplikací



Poté přejdete na kartu "Instalace a servis" ("Installation and service") s povoleným převodníkem APT-VERTI-1 a vyberte pole "Wmbus – instalace" ("Wmbus – insallment").



Po výběru karty "Wmbus – instalace" ("Wmbus – installment) se zobrazí okno pro konfiguraci modulu. Zvolte příslušný typ zařízení, které má být nainstalováno na vodoměr, vyberte profil odpovídající modulu a velikosti vodoměru a poté vyplňte: rádiové číslo modulu, sériové číslo vodoměru a údaj o vodoměru. Poté zadejte přístupový kód, kterým je klíš AES (popis, kde klíč najít, je v bodě 2.3.). Pole "Akce" ("Action") ponechte beze změny – ve výchozím nastavení je zvoleno "Záznam" ("Record"). Po vyplnění všech údajů potvrďte instalaci modulu výběrem možnosti "Provést" ("Execute").

NAXOM

Návod k instalaci a obsluze



M2024/07a

/ Installation		Installation
and service	and service	and service
Type of device	AT-WMBUS-16-2	Type of device NAXOM-OP-04-1
Profile	AT-WMBUS-17-2	Profile
Number of saved parameters: 0	4T-WMRIIS-184H	NaxomOpO41_capacity_watermeter_number
Radio number	AT-WMBUS-18BH	Radio number
	AT-WMBUS-19	Water meter number
	APT-OMS-NA-1	
Meter reading	APT-OMS-NA-2 APT-OMS-NA-3	Meter reading
Action Record T		Action Record
Timeout		Timeout
90	APT-OMS-NA-6	90
Access code (0/32)	NAXOM-OP-04-1	Access code (0/32)
	NAXOM-OP-04-2	
DM anda	APT-WMBUS-NA-1	PBS ande
< 0 111	< 0 111	< 0 111
Radio number 1111111 Water meter number 2222222 Meter reading 3333333 Action Record Timeout 90 Access code (32/32) 1444444444444444444444444444444444444	Povinná pole k vyplnění: • Číslo rádia • Číslo vodoměru • Odečet vodoměru • Přístupový kód (AES Během programovár VERTI zůstat po celo	klíč) ní musí převodník ou dobu zapnutý!
Construction of the second sec		





Obrázek 23: Na obrázku je zobrazen modul OP-04-1a se zvýrazněným rádiovým číslem spolu s informacemi potřebnými pro konfiguraci modulu v aplikaci SPIDAP Mobile na příkladu vodoměru JS 1,6-03. Podrobné rozložení platí i pro vodoměry SV-RTK 2,5÷4 a SV-RTK 16

2.3 Klíče AES (přístupové kódy)

Data odesílaná moduly OP-04-1a, OP-04-1b a OP-04-2 jsou původně zabezpečena individuálními přístupovými kódy, tzv. AES klíči. Po zakoupení modulů jsou jejich sériová čísla a klíče AES automaticky přiřazeny k účtu zákazníka v systému SPIDAP Engine, což zákazníkovi umožňuje bezpečně je získat ze svého účtu. Jedná se o nejbezpečnější způsob distribuce citlivých dat.

NAXOM

Návod k instalaci a obsluze



3 Ostatní informace

3.1 Information contained on the module housing



Obrázek 24: Informace na krytu modulu OP-04-1a

3.2 Informace přenášené v rádiovém rámci

- Objem
- Číslo vodoměru
- Čas, datum
- Příznaky událostí
- Údaje o událostech
- Historie objemu
- Aktuální průtok



3.3 Profily modulů

Table 1: Profiles for NAXOM modules

Vodoměr + profil	Frekvence vysílání [s]	Vysílací hodiny	Vysílací dny	Zaznamenané údaje	Model modulu	Životnost baterie**
JS 1,6 ST, SM	70	6-18	Po-Pá	12	OP-04-1a	12 let max.
JS 1,6 WOD	30	6-18	Po-Pá	12	OP-04-1b	12 let max.
JS 2,5 ST, SM	85	6-18	Po-Pá	12	OP-04-1a	12 let max.
JS 2,5 WOD	30	6-17	Po-Pá	4	OP-04-1b	12 let max.
JS 4 ST, SM	440	6-18	Po-Pá	12	OP-04-1b	12 let max.
JS 4 WOD	30	6-17	Po-Pá	4	OP-04-1b	12 let max.
SV RTK 2,5 ST, SM	40	6-18	Po-Pá	12	OP-04-2	12 let max.
SV RTK 2,5 WOD	30	6-17	Po-Pá	4	OP-04-2	12 let max.
SV RTK 4,0 ST, SM	40	6-18	Po-Pá	12	OP-04-2	12 let max.
SV RTK 4,0 WOD	30	6-17	Po-Pá	4	OP-04-2	12 let max.
SV RTK 16 ST SM	40	6-18	Po-Pá	12	OP-04-2	12 let max.
SV RTK 16 WOD	30	6-17	Po-Pá	4	OP-04-2	12 let max.

*Symboly:

ST – stacionární systém

SM – bytové družstvo

WOD – Vodovodní síť

**V závislosti na teplotě:

Provoz modulu v následujících teplotních rozmezích: 80% provozní doby při teplotě maximálně 30°C; 10% provozní doby při teplotě 30-40°C; 10% provozní doby při teplotě maximálně 55°C. Použitý teplotní profil odpovídá průměrnému teplotnímu profilu pro sektor krytů.