

TEPLOMĚR STOLNÍ DTST**Popis a použití**

Dvojkovový teploměr DTST je určen k měření teploty v měřicím rozsahu teploměru v obytných místnostech. Teploměr má kruhový tvar a je umístěn na kovovém stojánku. Kovové části jsou povrchově upraveny. V prostředí, kde je použit se nesmí vyskytovat žádné agresivní látky a nadměrná vlhkost. Teploměr se dodává v barvě stříbrné.

Technické údaje

Dělení stupnice	po 1°C
Rozsah stupnice	-10 až +50°C
Přesnost	±2 % z rozsahu stupnice
Hmotnost	cca 45g
Vnější průměr	60 mm

Podmínky skladování

Skladovací prostor musí být prost chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit na uskladněné výrobky. Teploměry musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70% a teplotou 0-30°C, bez náhlých teplotních změn. S teploměry je nutno zacházet šetrně, bez silnějších rázů a otřesů.

Likvidace

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady teploměru DTST odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka

Za předpokladu, že bude DTST umístěn a používán ve stanoveném prostředí, poskytuje výrobce záruku dle platných zákonných ustanovení, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- Při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- Při nešetrném zacházení

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčkova 919/24

787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: www.metra-su.cz